

## Rotel Aromatica 270

### Tisztító program:

Ha a készüléknek tisztításra van szüksége a 19 szimbólum (tablettás tisztítás) jelenik meg a kijelzőn és a szerviz gomb villog.

Tip: Csak akkor nyomjuk meg a szervizgombot ha el akarjuk indítani a programot. Továbbra is tudunk kávét főzni forróvizet vagy gőzt eresztetni. Ennek ellenére érdemes elvégezni a programot amint lehet.

Figyelem! Ha a program fut semmiképpen ne szakítsuk félbe! Csak akkor dobjuk be a tablettát ha a program kéri.

- Nyomjuk meg hosszan a szerviz „S” gombot (ca. 4 mp-ig) 17 szimbólum (tálca ürítése) villogni kezd Vegyük ki a tálcát és a zacstartót (amennyiben szükséges tisztítsuk is ki őket)
- Vegyük le a víztartályt és töltsük fel tiszta vízzel majd helyezzük vissza a zacstartóval együtt a készülékbe.
- A készülék öblít majd a 19 szimbólum (tisztítás ikon) villogni kezd.  
Tip: Helyezzen egy edényt a kifolyó alá. Nyissa fel az örölt kávé fedelet majd dobja bele a tisztító tablettát, ezután csukja vissza a fedelet.
- A „S” gomb villogni kezd, nyomja meg a „S” gombot.
- A készülék megkezdni a tisztító programot amely nagyjából 10 percet vesz igénybe.
- Amint végzett a 17 szimbólum villogni kezd (tálca ürítése).
- Ürítse ki a tálcát majd helyezze vissza a készülékbe.
- Töltsé fel a víztartályt friss vízzel amennyiben szükséges.
- A készülék felmelegszik majd ismét üzemkész.

### Vízkötelenítés:

Ha a készülék vízkötelenítés kéri 18 szimbólum (vízkötelenítés) jelenik meg és a „S” gomb világít. Akkor nyomjuk meg a „S” gombot ha szeretnénk elindítani a programot. Ha a programot elindítottuk ne szakítsuk félbe. Figyelmesen olvassuk el az útmutatót. Soha ne használjunk ecetet tisztításhoz.

- Nyomjuk meg hosszan a „S” gombot (ca. 4 mp) amíg a 17 szimbólum megjelenik (tálca ürítés).
- Vegyük ki a tálcát ürítsük ki majd helyezzük vissza.
- 13 szimbólum villog (víztartály) és 18 szimbólum világít ( vízkötelenítés )
- Vegyük le a víztartályt és töltsük fel 0.5 liter vízzel majd adjunk hozzá vízkötelenítő szert.
- Ezután helyezzük a víztartályt vissza a készülékbe. 16 szimbólum villogni kezd (gőzcsap), helyezzünk egy edényt a gőzcsap alá. Majd nyissuk ki a gőzcsapot.
- A vízkötelenítés elindul (ca. 10 perc) 15 szimbólum villog (gőz/forróvíz) ezalatt
- Amint a 16 szimbólum (gőzcsap) megjelenik zárjuk el a gőzcsapot. A folyamat folytatódik a készülék belső részében (ca. 15 perc).
- Amint ez a szakasz befejeződött a 13 és a 17 szimbólum (tálcaürítés, víztartály) villogni kezd. Vegyük ki és ürítsük ki a tálcát. Öblítsük ki a víztartályt majd töltsük fel tiszta vízzel, majd helyezzük vissza őket a készülékbe.

- 16 szimbólum (gőzcsap) villog. Nyissuk ki a gőzcsapot. A készülék kiöblíti a rendszert. (ca. 5 perc)
- Amint a 16 szimbólum (gőzcsap) villogni kezd, zárjuk el a gőzcsapot. A rendszer tovább folytatja az öblítést a belső részben. (ca. 5 perc).
- Amint végezték a 17 szimbólum (tálcaürítés) villogni kezd. Ürítjük ki a tálcát. Majd helyezzük vissza a készülékbe.
- A készülék felmelegszik majd a „S” gomb villogni kezd. Nyomjuk meg a „S” gombot, a készülék öblít majd visszaáll alaphelyzetbe.